

## Streutabellen für Sulky X40/X50



							<b>1</b>	X40/X50 X40+/X50		
kg/ha km/h	3	4	5	6	8	10	亞	EV 18-28	EV 24-36	EV 32-44
8	7,2	7,4	7,7	7,9	8,3	8,7	12	130	126	123
10	7,4	7,7	7,9	8,2	8,7	9,2				
12	7,5	7,9	8,2	8,5	9,1	9,7				
8	7,4	7,7	7,9	8,2	8,7	9,2				
10	7,6	7,9	8,3	8,6	9,2	9,8	15	133	129	124
12	7,8	8,2	8,6	9,0	9,7	10,4				
8	7,5	7,9	8,2	8,5	9,1	9,7				
10	7,8	8,2	8,6	9,0	9,7	10,4	18	135	131	126
12	8,0	8,5	9,0	9,4	10,2	11,0				
8	7,7	8,1	8,5	8,8	9,5	10,2				
10	8,0	8,5	8,9	9,4	10,2	10,9	21	137	133	129
12	8,3	8,8	9,4	9,8	10,7	11,5				
8	7,7	8,1	8,5	8,8	9,5	10,2				
10	8,0	8,5	8,9	9,4	10,2	10,9	24		136	132
12	8,3	8,8	9,4	9,8	10,7	11,5				
8	7,7	8,1	8,5	8,8	9,5	10,2				
10	8,0	8,5	8,9	9,4	10,2	10,9	28			135
12	8,3	8,8	9,4	9,8	10,7	11,5				

Weitere Informationen finden Sie unter www.sulky-burel.de