



Streutabellen für den KS 40 M2



Hinweis: Der Schieber öffnet erst wenn sich der Streuteller dreht!

Formel zur Bestimmung der Ausbringmenge durch Abdrehprobe:

$$\frac{\text{gewünschte Ausbringmenge [kg/ha]} \times \text{Fahrgeschwindigkeit [km/h]} \times \text{Streubreite [m]}}{600} = \text{Gewicht [kg/min]}$$

$$\text{Beispiel: } \frac{5 \text{ [kg/ha]} \times 12 \text{ [km/h]} \times 12 \text{ [m]}}{600} = 1,2 \text{ [kg/min]}$$

Zur genauen Einstellung der Streubreite, Regulierung der Streumenge und Durchführung der Abdrehprobe u. a. schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung ihres Streuers.

Weitere Informationen finden Sie unter www.apv.at

www.agrar.bayer.de/IronmaxPro